

# 애니멀 씽씽마이크

① 짧은 시간 내 여러 버튼을 누르면 자동 잠금 될 수 있습니다. 잠금 되어 버튼이 작동하지 않으면 음량(-) 버튼을 2~3초간 눌러주세요. 잠금 기능이 해제되어 다시 정상 작동됩니다.

## 스피커 + 마이크



## 리모컨

### ① on/off

- 길게 누르면: **전원** on/off
- 짧게 누르면: **Bluetooth** on/off
  - \* 다른 디지털 기기에 연결해 소리 재생 가능 (휴대폰, TV 등)
  - \* 모델명 검색 : KIDS MIC

### ! 결합해서 쓸 수 있어요

\* 홈에 맞춰 끼워 넣고 돌려요



### ② 볼륨 조절 (+)

- 길게 누르면: **목소리 변조**
- 다시 길게 누르면: **다른 목소리로 변조** (목소리 변조: 4가지 버전)

### ③ 볼륨 조절 (-)

- 길게 누르면: **모든 버튼 잠금**
- 다시 길게 누르면: **잠금 해제**

### ④ 칭찬 모드

- 버튼 누르면: 7가지 **칭찬멘트**

### ⑤ 동요 재생 / 다음 곡 재생

- 버튼 누르면: **창작 생활동요 10곡** 재생
- \* 목차는 설명서 참조
- **동요 재생시** 버튼 누르면: **다음 곡** 재생

블루투스 스피커로 사용해요

음악 들으며 따라 불러요

편하게 보관해요



\* 뒷면에 자석이 있어 마이크를 부착해요